

## FAQs - Preguntes freqüents

# Configuració del Banc BEDEC web per a arrossegar elements a Presto

Pel funcionament propi de Presto, cal configurar el Banc BEDEC web d'una forma concreta perquè els elements arrossegats traspassin correctament.

Per fer-ho, seguiu aquests passos:

1. Accediu al [Banc BEDEC web](#).
2. Feu clic al botó de **Configuració**.
3. Seleccioneu la pestanya d'**Opcions d'exportació**.
4. En **Format de codi** és indiferent quina opció marqueu.
5. En **Format de plecs de condicions** marqueu l'opció *Plecs de condicions tècniques a nivell d'element*.
6. En **Format del tipus de conceptes (registre ~C del FIEBDC-3/2016)** marqueu l'opció *Tipus 0, 1, 2, 3, 4, 5 (format clàssic, utilitzat per Presto)*.



*A les últimes versions de Presto sembla que això ja no és necessari.*

7. Guardeu la configuració fent clic al botó **Aplicar** que hi ha a la cantonada inferior dreta del quadre de configuració.



*Al arrossegar elements cap a Presto des de el Banc BEDEC web, si no funciona amb la icona de la mà, arrossegueu amb la icona de la fletxa.*

## Altres preguntes freqüents

### TCQ



From:  
<http://wiki.itec.cat/> - Wiki

Permanent link:  
<http://wiki.itec.cat/doku.php?id=ca:faqs-preguntas-frecuentes:configuracion-banco-bedec-web-arrastrar-elementos-presto>

Last update: 2024/01/22 11:00

