




Aquesta funcionalitat permet carregar dins el programa plànols de projecte prèviament georeferenciats amb qualsevol programa de programari lliure, que configuraran les capes sobre les que pots situar la informació del seguiment del control de qualitat (estat, documents, imatges, informació).

## Localització GIS




### Fix Me!

**Funcionalitat no disponible**

Per localitzar un element, cal disposar prèviament dels plànols georeferenciats. Per a això, pressiona la icona de suma  i a continuació, escull el pla de referència que vulguis utilitzar.



Com a exemple, en [aquesta guia](#) t'expliquem com realitzar un pla georeferenciat fent ús de **GeoJSON** (?) i el programari lliure **QGIS** (?).

Un cop la capa georeferenciada ha estat emmagatzemada en el projecte, des de la vista concreta de  cada lot d'obra, control o lot d'assaig pressiona la icona



From:  
<http://wiki.itec.cat/> - Wiki

Permanent link:  
[http://wiki.itec.cat/doku.php?id=ca:tcqi:tcqi\\_modulos:tcqi\\_gcq:seguimiento:localizacion\\_gis](http://wiki.itec.cat/doku.php?id=ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:seguimiento:localizacion_gis)

Last update: 2018/02/09 10:22

