

Página en construcción. Disculpad las molestias.

Cómo se traspasa de TCQ- TCQi y de TCQi- TCQ?

Si he iniciado el trabajo de una obra con el programa TCQ (versión escritorio) puedo traspasarlo al formato de TCQi (versión en cloud) ? Y viceversa, de TCQi a TCQ?



El esquema de trabajo es el mostrado en la imagen y la respuesta es **afirmativa** para los **módulos PRE-CER-PLA** tanto si hemos trabajado en TCQ **con BIM o sin BIM**, pero es preciso seguir las pautas de trabajo que a continuación indicamos.

Para poder trabajar y poder traspasar indistintamente en TCQ y TCQi es estrictamente necesario:

- Codificar/Recodificar las partidas de obra con un máximo de **12 dígitos** distribuidos de la siguiente manera:
 - 1. Tipo (1 dígito)
 - 2. Familia (de 1 a 7 dígitos)
 - 3. Identificador del elemento (de 1 a 4 dígitos)

Ejemplo: E 123 4567

- Codificar las familias en función de los códigos de los elementos.

Ejemplo: Para la partida anterior la familia seria E123



Advertencia

Este modo de trabajar no supone ninguna variación con respecto al modus operandi del programa TCQ.

Por el contrario, el programa TCQi, a pesar de tener las mismas reglas de codificación para la creación de POs, tiene más libertad a la hora de recodificar las partidas de obras aceptando un máximo de 15 dígitos, no debiendo ser distribuidos para tipo, familia y identificador sino en un único código de la PO. Así pues recordad trabajar con un máximo de 12 dígitos para la PO y no más si se precisa realizar traspasos.

En caso de no haber seguido esta recomendación de codificación/recodificación en TCQi (**código partida máximo 8 dígitos distribuidos convenientemente y con familia deseada**), y haber codificado con total libertad, cuando se proceda a traspasar el fichero de TCQi a TCQ, el programa TCQ nos alertará de ello, indicando aquellas partidas de obra que no cumplen el requisito de traspaso. Ver enlace **auditoria traspaso** para más información.

En el proceso de recodificación, en TCQi es aconsejable recodificar únicamente los 4 últimos dígitos finales para que el código de la familia se mantenga. En caso contrario al traspasar a formato TCQ nos daría error y nos alertaría de esta anomalía.

Guías rápidas de traspaso de TCQ <> TCQi

- Ver el proceso a seguir para traspasar obra de TCQ a TCQi en traspaso_tcq a tcqi.
- Ver el proceso a seguir para traspasar obra de TCQ a TCQi en traspaso_tcqi a tcq.



Advertencias

Ver casos en los que se aconseja no traspasar de TCQ a TCQi en **casos traspasos TCQ-TCQi desaconsejables**.

Ver casos en los que se aconseja no traspasar de TCQ a TCQi en **casos traspasos TCQi-TCQ desaconsejables**.

From:

http://wiki.itec.cat/ - Wiki

Permanent link:

http://wiki.itec.cat/doku.php?id=tcqi:traspaso tcq-tcqi:start&rev=1580311941

Last update: 2020/01/29 15:32



http://wiki.itec.cat/ Printed on 2024/04/29 04:14