

FAQs - Preguntas frecuentes

Cómo generar el pliego de condiciones de una obra con TCQi

TCQi aún no dispone de esta funcionalidad.

Para generar el pliego de condiciones de una obra creada con TCQi [será necesario exportarla](#), abrirla con TCQ y [generar el pliego desde TCQ](#).

Relacionado

- [Cómo generar el pliego de condiciones de una obra](#)

Otras preguntas frecuentes



From:
<http://wiki.itec.cat/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.itec.cat/doku.php?id=faqs-preguntas-frecuentes:como-generar-pliego-condiciones-obra-tcqi>

Last update: 2024/01/18 12:31

