

Mediciones detalladas


Las mediciones de una partida de obra en un periodo de seguimiento pueden ser introducidos mensualmente o a origen. Esto se va a decidir en el momento de abrir el periodo.



Una vez ya dentro del periodo saldrá habilitada por defecto la opción que fue seleccionada.

Así pues si se seleccionó **Mensual**, las mediciones del seguimiento deberán ser cumplimentadas en el campo **Medición certificación "mensual"**, campo habilitado por defecto.

Si por el contrario, al abrir periodo se seleccionó " A origen", las mediciones del seguimiento deberán ser cumplimentadas en el campo **Medición certificación " A origen"**, campo habilitado por defecto.

Si durante la creación del seguimiento se quiere realizar el cambio de modo de certificación de origen a mensual o viceversa se podrá seleccionar en la opción 



From:

<http://wiki.itec.cat/> - Wiki

Permanent link:

http://wiki.itec.cat/doku.php?id=tcqi:tcqi_modulos:tcqi_cer:mediciones

Last update: **2017/11/06 15:56**

