



Esta funcionalidad permite hacer la descarga de capas o planos de proyecto previamente georeferenciados con cualquier programa de software libre.

## Localización GIS



**Funcionalidad no disponible**

Para **georeferenciar una unidad de obra**, sitúate dentro de esta y presiona el icono 



Para **georeferenciar un conjunto de elementos**, accede al menú Gestión dentro del apartado Gis.



From:

<http://wiki.itec.cat/> - Wiki

Permanent link:

[http://wiki.itec.cat/doku.php?id=tcqi:tcqi\\_modulos:tcqi\\_gcq:seguimiento:localizacion\\_gis&rev=1513589464](http://wiki.itec.cat/doku.php?id=tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:seguimiento:localizacion_gis&rev=1513589464)

Last update: **2017/12/18 09:31**

